

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY PRO VZLETY A PŘISTÁNÍ SPORTOVNÍCH LÉTAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Letiště Charvatce LKCHAR

(výpis z dokumentu)



Charvatce, 26.11. 2019

Použité zkratky

- PK Padákové kluzáky
- ZK Závěsné kluzáky
- ULL Ultralehké letouny
- MZK Motorové závěsné kluzáky
- MPK Souhrnné označení pro MPG a PPG
- ULV Ultralehké motorové vírníky
- ULH Ultralehké vrtulníky
- VPD Vzletová a přistávací dráha (alternativní zkratka RWY)
- VPP Vzletová a přistávací plocha
- SLZ Sportovní létající zařízení
- OPR Operator / Provozovatel
- ATZ Letištní provozní zóna
- AMSL Nad střední hladinou moře
- GND Země
- TMA Koncová řízená oblast
- VMC Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
- ELEV Výška nad povrchem země, měřená od stř.hladiny moře

- LIS Letecká informační služba
- ZMČ Zóna místní činnosti

1. Úvodní ustanovení

Provozní řád plochy pro vzlety a přistání LKCHAR je zpracován v souladu s předpisem LA 3 Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení a obsahuje všechny potřebné informace o provozu na ploše SLZ LKCHAR.

2. Charakter plochy, druh činnosti

Soukromá neveřejná plocha SLZ Charvatce (LKCHAR) je zřízena pro provoz sportovních létajících zařízení (SLZ) a jejich hangárování, za účelem sportovního rekreačního létání a výcviku.

Plocha je využitelná pro vzlety kluzáků po přistání v terénu, vzlety a přistání vrtulníků letecké záchranné služby a vrtulníků Policie ČR a AČR, pro vrtulníky a letouny, jímž vyhovují parametry VPD.

Identifikace plochy SLZ: **LKCHAR (LK23)**

Druhy činnosti:

- UL - ultralehké letouny
- MZK - motorové závěsné kluzáky
- ULV - ultralehké vírníky
- ULH - ultralehké vrtulníky
- PK - padákové kluzáky
- MPK - motorové padákové kluzáky
- UB - ultralehké balony
- modely letadel a drony

3. Údaje o provozovateli a jeho odpovědném zástupci

Majitelem plochy SLZ a jejím provozovatelem jsou:

- **Pavel Tůma**
- **Blanka Tůmová**
- **Milan Marek**

- Poštovní adresa:

**Letiště Charvatce
Libčeves, Charvatce 48
440 01 Louny**

4. Údaje o provozní ploše

- Plocha SLZ je vybudována na severovýchodním okraji ATZ letiště Raná GEO BRG 052° od ARP vztažného bodu letiště Raná. Plocha se nachází v bezprostřední blízkosti severně obce Charvatce. Vzdálenost od středu obce je 620 m

4.1. Vzdálenost od středu nejbližšího města

Plocha SLZ je vzdálena od středu města Loun 8,5 km severně.

4.2. Vztažný bod VPD:

APR: N50°26'00,85“, E013°48'38,82“

4.3. Provozní směr VPD

- 08/26

4.4. Rozměry VPD

- 400 x 20 m

4.5. Rozměry VPP, pohyb SLZ

- 500 x 55 m

4.6. Sklon VPD

- 0 – 1%
- 3% na konci dráhy 08 v délce 10 m

4.7. Povrch VPP/VPD

- Tráva

4.8. Nadmořská výška místa

- ELEV: 922 ft / 281 m

4.9. Okruh – výška

- 1900 ft / 580 AMSL
- Okruhy vždy severně VPD. Ve směru 26 – okruhy pravé, ve směru 08 – okruhy levé.

4.10. Letová omezení v okolí letiště

Plocha SLZ se nachází:

- V bezprostřední blízkosti obce Charvatce. Letový provoz se provádí severně od plochy SLZ. Přelétávat obec, vzhledem k hlukové zátěži, není doporučeno, dále dle UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení
- Na severovýchodním okraji ATZ letiště Raná. Z uvedeného plyne potřeba koordinace vzájemného letového provozu
- Koordinační směrnice mezi provozovateli LKRA a LKCHAR
ATZ Raná – GND – 4000 ft AMSL
ZMČ LKCHAR – GND – 2000 ft AMSL
- V bezprostřední blízkosti plochy SLZ Charvatce sever. Z uvedeného plyne potřeba koordinace vzájemného letového provozu
- Koordinační směrnice mezi provozovateli LKCHAR a LKCHAR Sever
- V LKPR5, TMA Praha, FL065/FL095

4.11. Sezónní použitelnost

- Použitelnost plochy je celoroční, s ohledem na aktuální meteorologické podmínky

- Odklizení sněhové pokrývky není zajištěno

4.12.Provozní doba.

- Není stanovena. Vzlety, přistání a další související činnost mohou být prováděny pouze ve dne a za podmínek VMC a dále dle UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení

4.13.Kontakty na odpovědné osoby

- **Pavel Tůma**, OPR – mob: 724 672 101
- **Milan Marek**, OPR, VLP, instruktor – mob: 728 361 820
- **Blanka Tůmová**, OPR, provozovatel klubovny, ubytování – mob: 603 867 497
- **Emil Špaček**, správce areálu – mob: 724 711 555
- **Jan Seifert**, vedoucí instruktor – mob: 603 709 465

4.14.Hangárovací prostory, stání SLZ

- Hangárování SLZ v omezené míře, dle dispozice VLP
- Na provozní ploše jsou umístěny 3 hangáry, Hangár A – kapacita cca 9 SLZ, Hangár B – kapacita cca 4 SLZ, Hangár C – kapacita cca 6 SLZ
- Stání na provozní ploše před každým hangárem po ukotvení SLZ (střežení není zajištěno), dle dispozic VLP
- Hangárování je poskytováno za úplaty, dle platného ceníku na příslušný rok

4.15.Klubovna, místnost pro přípravu posádek

- Nachází se v hlavní budově u vjezdu na letiště. Otevírací doba je sezonní a je uvedena u vstupu do budovy

- Pro přípravu posádek je k dispozici místnost vybavená mapou ČR, internet, předpisy LAA

4.16.Ubytování

- Ubytování omezené, cca pro 10 osob v dřevěných chatkách v neprovozní části plochy SLZ
- Možnost využít prostoru pro postavení vlastního stanu či karavanu
- Hygienické zázemí – WC, sprcha, teplá voda je umístěno v klubovně
- Ubytování je za úplatu, dle platného ceníku služeb na příslušný rok a dle předešlé objednávky u ubytovatele

4.17.Lékařská služba

- Lékařská záchranná služba Louny, Most – tísňová linka: 112

4.18.Meteorologické podmínky – omezení

- VMC den
- Dle UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení
- Při situacích, kdy převládají jihovýchodní větry, lze očekávat orografickou turbulenci za vrchy Oblík a Brník, která může zasahovat do prostoru plochy SLZ a může ovlivnit starty i přistání v obou směrech.
- Služba METEO – NIL, oblast ČR a Evropa přes internet u provozovatele letiště, jinak telefonem na stanovištích ČHMU, **LIS PRAHA – Komořany tel. 244 032 237, MET PRAHA – Ruzyně tel. 220 113 422**

4.19.Překážky v okolí

Plocha SLZ se nachází v krajinné oblasti České středohoří. Překážkami jsou četné kopcovité útvary v nejbližším okolí:

- **Malý vrch** vzdálenost 1000 m n.v. 386 m 120°

• Brník	vzdálenost 1800 m	n.v. 471 m	145°
• Srdov	vzdálenost 1900 m	n.v. 482 m	160°
• Oblík	vzdálenost 2400 m	n.v. 509 m	185°
• Dlouhá hora	vzdálenost 2500 m	n.v. 483 m	285°
• Raná	vzdálenost 3700 m	n.v. 457 m	225°
• Milá	vzdálenost 3800 m	n.v. 363 m	280°

Další překážky v bezprostřední blízkosti plochy SLZ:

- **Telegrafní sloup** vzdálenost 160 m výška 4 m 275°
- **Místní komunikace** – na kraji západního předpolí, 50 m od VPD. Přiblížení ve směru dráhy 08 provést v bezpečné výšce nad komunikací, minimálně 15 m AGL.

4.20. Poloha ukazatele větru, Návěstní plocha

- Větrný rukáv umístěn na 5 metrů vysokém stožáru u provozní budovy
- Návěstní plocha zřízena na PPD jižně VPD

4.21. Prostředky pro spojení se SLZ a ostatními letadly

- Volací znak **CHARVATCE RADIO**, frekvence **125,830 MHz**
- Pozemní radiová stanice NIL

4.22. Místo a označení parkoviště dopravních prostředků

- Parkování pro osobní automobily je zajištěno na parkovací ploše před klubovnou, kapacita cca 15 míst.
- Parkoviště a příjezdová cesta na něj jsou označeny dopravním značením „**PARKING**“, jedná se o jediný vjezd do areálu letiště.
- V areálu nelze parkovat na žádném jiném místě než na označeném parkovišti

- Nákladním automobilům a autobusům není umožněno z kapacitních důvodů parkovat v areálu
- Další parkovací místa jsou na přilehlé komunikaci z obce Charvatce

4.23. Pohyb osob a dopravních prostředků po provozní ploše

- Pohyb osob v areálu letiště pouze v doprovodu místně příslušných a na povolení VLP. Jedná se zejména o školy paraglidingu a modelářské kluby se kterými je uzavřen smluvní vztah. Povinností těchto subjektů je řídit se Provozním řádem plochy SLZ LKCHAR
- Pohyb automobilů, jiných dopravních a technických prostředků po provozní ploše je možný pouze ve výjimečných případech a na povolení vlastníků plochy SLZ

4.24. Jiná omezení

- Nedoporučeny lety nad přilehlou obcí Charvatce. Jinak dále dle UL 1 – Pravidla provozu sportovních létajících zařízení
- Provozovatelé MZK, ULZ a ULPG po startu točit na sever a stoupání provádět směrem od obce Charvatce

4.25. Ostatní subjekty používající plochu

- Vlastníci soukromých SLZ
- Školy paraglidingu se kterými je uzavřen smluvní vztah
- Letecko-modelářské kluby se kterými je uzavřen smluvní vztah
- Všechny subjekty využívající plochu SLZ kromě uzavřeného smluvního vztahu s OPR musí se povinně seznámit s Provozním řádem plochy SLZ LKCHAR

5. Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání	112
Hasiči	150
Záchranná služba	155
Policie	158
Sbor dobrovolných hasičů Raná	731 491 514 (728 856 921)
Letové informační středisko FIC Praha	220 374 393
Středisko pátrání a záchrany RCC Praha	220 374 452 220 372 750 220 212 900
Letecká meteorologická služebna Praha	224 032 237 244 032 263
Úřad pro civilní letectví Praha (ÚCL)	225 421 111
Úřad pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)	
Hlášení nehod	724 300 800, fax 266 199 234 225 115 426
Letecká amatérská asociace (LAA ČR)	
Zdeněk Doubek	242 403 287, 777 707 262
Chvojka Petr	242 403 286, 777 707 264

Tomáš Morch, předseda AK RANÁ	603 411 841
Rostislav Frič, místopředseda AK RANÁ	603 192 435
Tomáš Mezera, VLP LKRA	608 226 142
Milan Marek, OPR, VLP LKCHAR	728 361 820
Pavel Tůma, OPR LKCHAR	724 672 101
Štěpán Rudolf, OPR LKCHAR Sever	606 642 474
Správa sportovního centra Raná (skleník)	777 575 337